

	ALLFLEX (LPR)  Bleu	ALLFLEX  Vert (ancien Jaune ou bleu)	SYSCAN  Noir	GALLAGHER HR4  Orange	GALLAGHER HR5  Orange
Distance de lecture	environ 7,9 pouces	de 15,5 pouces à 16,5 pouces	8 à 14 pouces, max 17 pouces	7 à 13 pouces	7 à 13 pouces
Comment faire la lecture	En appuyant chaque fois ou 1 fois au début				
Confirmation de lecture	Vibration, bip sonore et voyant lumineux				
Mémoire	Environ 3 000 lectures	1 journée entière et même 1 semaine selon la grosseur du troupeau			
Autres caractéristiques	Compatible avec IOS et Android	Compteur d'identifiants, délimitation des lots, niveau de charge de la pile, affichage de la mémoire utilisée et piles interchangeables		Délimitation des lots, niveau de charge de la pile, affichage de la mémoire utilisée, etc...	
Transmission des données	Par câble Module sans fil inclus		Par câble Module sans fil en supp.	Par câble, module sans fil inclus	
Format du lecteur	9" (23 cm)	18" (45 cm) et 24" (60 cm)	17" (42 cm) et 25" (64 cm)	24" (60 cm)	24" (60 cm)
Caractéristiques spéciales	Doit être branché à l'ordinateur ou appareil mobile pour voir tous les numéros	Doit être branché à l'ordinateur pour voir tous les numéros	Possibilité de voir les 10 derniers numéros lus à l'écran et doit être branché à l'ordinateur pour voir tous les numéros.	Doit être branché à l'ordinateur pour voir tous les numéros	



Durée de la batterie	3 heures environ	3 heures environ	Plus de 6 heures	Plus de 8 heures
Temps de recharge	Environ 3 heures	8 à 12 heures	2 à 4 heures	8 heures
Recharge de la batterie	Prise murale (ou port USB du PC)	Prise murale (prise allume-cigarette et chargeur rapide en supp.)		Prise murale
Langue d'affichage	Pas d'écran	Anglais	Français, anglais, espagnol et allemand	Français, anglais, espagnol, allemand et italien
Écran	Pas d'écran	Affichage noir sur fond gris	Affichage vert sur fond noir	Affichage couleur sur fond gris
Garantie	1 an		1 an, possibilité de prolongation	
Manuel d'instructions	Français et anglais		Français, anglais et espagnol	Français, anglais, espagnol, allemand et italien

La plupart des ordinateurs récents n'ont plus de port série, mais des ports USB



SÉRIE



USB

Dans ce cas... L'adaptateur logear devient donc nécessaire :

